


GLADIATOR CLAW™ ADVANCED BIKE STORAGE v3.0 INSTALLATION INSTRUCTIONS



A. Lever lock
B. GearTrack® channel

A. Seguro de la palanca
B. Canal GearTrack®

IMPORTANT:


- Maximum weight limit for a Gladiator Claw™ Advanced Bike Storage v3.0 hook is 50 lbs (22.7 kg).
 - The Gladiator Claw™ Advanced Bike Storage v3.0 hook holds either wheel of a bike.
 - The Gladiator Claw™ Advanced Bike Storage v3.0 hook mounts on Gladiator® Garageworks GearWall® panel or GearTrack® channel.
 - Be sure the Gladiator® GearWall® panel or GearTrack® channel is installed with mounting screws in every slot and at every stud location with a maximum of 24" (60.96 cm) horizontally between screws.
1. Determine where you want to hang the bike. Engage the storage hook mounting bracket into the wall slots by lifting up, pushing toward the wall and lowering the bracket rims into the slots.
 2. Inspect the bike storage hook from the side to make sure the mounting bracket rims are fully engaged in the slots.
 3. Turn the lever lock counterclockwise to lock the storage hook to the GearWall® panel or GearTrack® channel. Make sure the lever lock is in the fully locked position, as shown.
 4. Press the plunger until the hook arms are in the open position.
 5. Lift the bike up and press the bike tire against the plunger. The hook arms will close around the wheel. Make sure both arms are completely closed around the wheel.
 6. Remove the bike by lifting the bike up and pressing the tire against the plunger. The hook arms will open to release the bike wheel.

For warranty information:

In U.S.A. visit our website at
www.GladiatorGW.com or call
1-866-342-4089.

In Canada visit our website at
www.gladiatorgarageworks.ca or call
1-800-807-6777.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL PORTABICICLETA DE DISEÑO AVANZADO GLADIATOR CLAW™ v3.0



C. Hook arm
D. Plunger

A. Manette de blocage
B. Profilé GearTrack®

C. Brazo del gancho
D. Émbolo

C. Crochet de la pince
D. Piston

IMPORTANT:

- La capacidad máxima pour la pince-crochet porte-vélo de pointe Gladiator Claw™ v3.0 est de 50 lb (22,7 kg).
 - La pince-crochet porte-vélo de pointe Gladiator Claw™ v3.0 peut soutenir n'importe quelle roue du vélo.
 - La pince-crochet porte-vélo de pointe Gladiator Claw™ v3.0 est conçue pour être montée sur un panneau Gladiator® Garageworks GearWall® ou un profilé GearTrack®.
 - Vérifier que lors de l'installation du panneau Gladiator® GearWall® ou du profilé GearTrack®, les vis de montage ont été placées dans chaque rainure au niveau de chaque poteau du colombage, avec un intervalle horizontal maximum de 24" (60,96 cm) entre les vis.
1. Déterminer l'emplacement où l'on souhaite suspendre le vélo. Engager la bride de montage de la pince-crochet porte-vélo dans les rainures murales : soulever, pousser vers le mur et abaisser les rives de bride dans les rainures.
 2. Examiner la pince-crochet porte-vélo depuis le côté pour s'assurer que les rives de bride de montage sont complètement engagées dans les rainures.
 3. Tourner la manette de blocage dans le sens antihoraire pour verrouiller la pince-crochet porte-vélo au panneau GearWall® ou au profilé GearTrack®. S'assurer que la manette de blocage est à la position de verrouillage complet, tel qu'illustré.
 4. Appuyer sur le piston jusqu'à ce que les crochets de la pince soient en position d'ouverture.
 5. Soulever le vélo et appuyer le pneu de la roue du vélo contre le piston. Les crochets de la pince se refermeront autour de la roue. Veiller à ce que les deux crochets enserrent bien la roue.
 6. Pour décrocher le vélo, le soulever et appuyer la roue contre le piston. Les crochets s'ouvriront pour relâcher la roue du vélo.

Pour des informations sur la garantie :

Aux É.-U., consulter notre site Web au
www.GladiatorGW.com ou composer le 1-866-342-4089.

Au Canada, consulter notre site Web au
www.gladiatorgarageworks.ca ou composer le 1-800-807-6777.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE PORTE-VÉLO DE POINTE GLADIATOR CLAW™ v3.0